

No.	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	CAUSA-EFECTO
1	ON/OFF	ON: Encendido de la unidad OFF: Apagado de la unidad	Borrar el temporizador existente y los ajustes de SUEÑO
2	°C/°F	Selección por defecto "°F" o "°C"	Configure la visualización de la temperatura en Fahrenheit. Presione este botón nuevamente para restaurar la visualización de la temperatura en Celsius
3	EN SPEED	Seleccione la velocidad del ventilador en la siguiente secuencia: Bajo→Medio→Alto→Auto	Velocidad de viento ajustable en múltiples niveles para satisfacer diferentes necesidades.
4	DISPLAY	Apague la luz de la pantalla y mantenga el entorno oscuro	Para la comodidad de los usuarios que se sienten incómodos durmiendo con la retroiluminación encendida.
5	iFEEL	Configurar la temperatura promedio de la habitación → Configurar la temperatura ambiente del cuerpo humano	El aire acondicionado detecta de manera inteligente la temperatura en la posición del cuerpo humano y controla su funcionamiento según la temperatura en esa posición.
6	TIMER	Con la unidad encendida, presione este botón para configurar el temporizador de apagado o, con la unidad apagada, para configurar el temporizador de encendido.	Configurar el interruptor automático, con un rango de ajuste de 0.5 a 24 horas.
7	HEALTH	Activar el ion negativo del aire acondicionado, la precipitación electrostática, la eliminación de PM2.5, entre otros	1 Modo de enfriamiento, aire bajo + ángulo pequeño del guía de aire, reduce rápidamente la temperatura interna de la unidad interior, y el evaporador produce agua de condensación y adhesión de polvo. 2 Continúe enfriando, el agua envuelve el polvo y la escarcha, atrapando la suciedad. 3 Modo de calefacción, la escarcha se disuelve y el polvo se elimina a través del canal de agua. 4 Continúe calentando hasta 57 °C durante más de 30 minutos para esterilización. 5 Cuando la unidad interior se calienta, el agua de condensación de la unidad exterior limpia el condensador. 6 Ventilación sincronizada de las unidades interior y exterior para eliminar el polvo acumulado.
	ICLEAN	Limpie el polvo del evaporador y séquelo para aumentar la eficiencia de enfriamiento y calefacción	
8	Temperature regulation	Ajustar la temperatura del aire acondicionado	Utilizando un compresor de operación de frecuencia amplia de 0.5-120 Hz, con un algoritmo PID de precisión de ±1 Hz y tecnología de control de salida de frío, para lograr un control de temperatura preciso de ±0.5°C y ahorrar un 25% de energía
9	TURBO	Solo en modo FRÍO o CALOR se puede activar o desactivar el modo TURBO para acelerar el enfriamiento o la calefacción	Cuando el modo TURBO está activado, la velocidad del aire es ALTA. Cuando el modo TURBO está desactivado, la velocidad del aire volverá al estado anterior.
10	MODE	Cambiando el modo del aire acondicionado	Modo opcional: Auto-Frío-Seco-Calor-Ventilador.
11	SLEEP	Para activar el modo SUEÑO, la unidad saldrá de este después de 10 horas de operación continua y volverá al estado anterior	La regulación automática de la temperatura, el ajuste de la velocidad del viento, la operación de bajo ruido, el apagado programado y otras funciones a través de Wi-Fi requieren la descarga de la aplicación AC Freedom.
12	SWING↑	Active el movimiento de oscilación hacia arriba y hacia abajo y presione nuevamente para fijar la posición de la oscilación	La aleta de viento oscila hacia arriba y hacia abajo para producir aire.
13	SWING↔	Active el movimiento de oscilación hacia la izquierda y derecha, y presione nuevamente para fijar la posición de la oscilación.	La aleta de viento oscila de un lado a otro, y el aire sale de un lado a otro.

