

Instructivo

EPI-LB9W /EPI-LB12W



LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de la instalación desconecte la energía y lea el manual, acondicione su área de trabajo.

La instalación la debe hacer una persona con conocimientos en electricidad.


Especificaciones eléctricas:



100-277Vca >30,000H >0.9 CRI>80 IP20 2 Years 5000K

Parámetro	EPI-LB9W	EPI-LB12W
Voltaje	100-277 Vca, 50 Hz /60 Hz	
Potencia	9 W	12 W
Flujo luminoso	900 lm	1200 lm
CCT	5000 K	
Base	E27	
Dimensiones	Φ70*120mm	Φ80*145mm

Guía de instalación:



1. Sujete el bulbo del portalámparas y gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. NO lo sostenga del la bombilla para evitar romperlo.
3. Evite sostenerlo del disipador de calor.
4. Encienda el interruptor.

¡Precaución!

1. Para instalación solo en interiores.
2. Aliméntela con el rango de voltaje adecuado.
3. No apta para cubrir con aislante térmico.
4. No opere con dimmer o mandos a distancia tradicionales.
5. Es un producto integrado, si se llega a dañar es necesario reemplazarla por completo. No intente repararla.
6. Precaución: Riesgo de choque eléctrico. La instalación o remplazo lo debe realizar una persona especializada.

IMPORTADOR:

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,
RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx