

Manual de Usuario para Gabinetes Línea PST Derivación de Plástico



Gracias por adquirir el gabinete marca PRECISION. En este manual encontrará información acerca del cuidado y correcto uso del equipo.

Recomendaciones de uso

- Al recibir el equipo, revise que éste se encuentre en buen estado; libre de golpes y abolladuras que puedan perjudicar el desempeño del equipo; el daño en estructura o empaque puede ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- Procure instalar el gabinete en un área firme.
- Verifique el grado de protección IP en la especificación técnica.
- Realice limpieza externa e inspecciones rutinarias para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Instrucciones de Instalación

Verificar que el gabinete cuente con todos los accesorios que éste incluye.

Nota importante: Determine el área en donde se desea situar el gabinete.

Para instalar es importante:

- a) Verifique las dimensiones del equipo a poner dentro del gabinete.
- b) Realice los cortes necesarios en las glándulas dependiendo del diámetro del conductor que pasara por la derivación.
- c) Instale en superficies sólidas.
- d) Utilice sellador en caso de riesgo de ingreso de polvo o líquido a través de las glándulas (No Incluido).